

Pentax Z-1 P

Mémo des fonctions personnalisées



Comme toutes les fonctions personnalisées des reflex actuels, celles du Pentax Z-1 P ne manquent pas d'intérêt mais leur gestion n'est pas simple : il est pratiquement impossible de les programmer sans le mode d'emploi... Cette fiche-mémo permettra aux pentaxistes de garder sous la main la liste des fonctions personnalisées de leur boîtier.

Accès à la programmation des fonctions personnalisées :

1) Positionner le sélecteur de modes sur la position «PF» .

2) Appuyer sur la touche centrale du sélecteur et choisir le numéro de la fonction en actionnant la molette avant.

3) Toujours en maintenant appuyée la touche centrale du sélecteur de modes, valider l'option choisie en sélectionnant 0 ou 1 (ou 0, 1, 2, 3 pour la fonction 6) par action sur la molette arrière.

La remise à 0 de toutes les fonctions (réglage d'origine) se fait en appuyant sur la touche centrale du sélecteur de mode et en pressant simultanément la touche «IF» durant 2 secondes.

Pentax Z-1 P

	Fonction PF-1	Signal sonore	0 : activé. 1 : désactivé.
	Fonction PF-2	Sélection des modes d'exposition	0 : sélection des modes Hyper-Programme et Hyper-Manuel seulement. 1 : sélection de tous les modes.
	Fonction PF-3	Sélection du pas de correction d'exposition	0 : 0,3 IL. 1 : 0,5 IL.
	Fonction PF-4	Incrémentement de la vitesse	0 : par valeurs entières. 1 : par demi-valeurs.
	Fonction PF-5	Modification du paramètre non prioritaire en Hyper-Programme	0 : le paramètre non prioritaire change si le paramètre prioritaire est à sa valeur extrême. 1 : le paramètre ne change pas, l'appareil bipie.
	Fonction PF-6	Effet de la touche «F» en mode Hyper-Manuel	0 : ligne de programme. 1 : la vitesse s'adapte au diaphragme sélectionné. 2 : le diaphragme s'adapte à la vitesse. 3 : la touche est sans effet.
	Fonction PF-7	Effet de la touche «1/2» en mode Hyper-Manuel au flash	0 : ligne de programme avec couple vitesse/diaphragme pour une exposition tenant compte de l'arrière-plan. 1 : programme avec couple vitesse/diaphragme standard.
	Fonction PF-8	Réglage de la sensibilité du film	0 : régle auto DX. 1 : régle manuel.
	Fonction PF-9	Effet de la touche «ML»	0 : mémorisation de l'exposition seule. 1 : mémorisation du point et de l'exposition.
	Fonction PF-10	Verrouillage de l'obturation pendant la charge du flash	0 : déclenchement impossible pendant la charge du flash. 1 : déclenchement possible.
	Fonction PF-11	Etat de l'amorce de film après rembobinage	0 : amorce absorbée. 1 : amorce non absorbée.
	Fonction PF-12	Mode de rembobinage	0 : rembobinage automatique en fin de film. 1 : rembobinage sur commande.
	Fonction PF-13	Mode de mise au point AF avec zoom motorisé Pentax FA	0 : mise au point pendant le zooming. 1 : pas de mise au point pendant le zooming.
	Fonction PF-14	Sens de zooming en mode «effet de zoom»	0 : du grand-angle au téléobjectif. 1 : du téléobjectif au grand-angle.
	Fonction PF-15	Zooming motorisé pendant l'exposition	0 : zooming possible pendant la pose. 1 : zooming impossible.